

Navodila in pomembni nasveti

Modeli

S6

Trafic

King

Smart

Twist

Viki

DuoFree

NAVODILA

- voziček je namenjen le otrokom starosti 0-36 mesecev
- maksimalna teža otroka naj bo 15 kg
- torbico obremenite do 2 kg
- nakupovalno košaro pod vozičkom obremenite do 3 kg.

Garancija:

V primeru napake uporabnika garancije ne priznamo! Zato skrbno preberite navodila za uporabo in upoštevajte nasvete!

Tako boste lahko uživali ob uporabi vašega otroškega vozička lux4kids.

Montaža

Košarica za novorojenčka

Povlecite ročaj navzgor, dokler ne zaskoči.



Namestite kolesa.



POMEMBNO: preden namestite kolesa, sprostite zavoro – navzgor!

Namestite sprednji del košarice.



POZOR: Ko zlagate voziček je potrebno podaljšek košarice vedno sneti! V nasprotnem primeru poškodujete voziček!

Povlecite ročaj na željeno stran

Oba plastična dela na ročaju povlecite k sebi hkrati!



POZOR

Pred uporabo vedno preverite ali se je ročaj zaskočil!

Varnostni pas

Otroški voziček je opremljen s 5 točkovnim pasom.

POZOR

Uporabljajte varnostni pas, ko se začne otrok prosto premikati po vozičku!

Vestno preglejte da ste pravilno zapeli varnostni pas!

Zavore

Potisnite zavoro navzdol, dokler ne zaskoči! Če želite zavoro sprostiti jo preprosto povlecite navzgor!

POZOR: ne uporabljajte zavor, če niste sigurni, da voziček stoji.. V nasprotnem lahko poškodujete kolesa in zavore.

Nastavitev položaja hrbtišča

Povlecite kovinski ročaj navzgor na zadnjem delu vozička. Tako nastavite željen naklon hrbtne delu. Pred uporabo preverite in bodite sigurni, da je sedež pravilno zaskočil..



Nastavitev konca ročaja

Pritisnite oba gumbka hkrati in nastavite pozicijo ročaja.



Kako zložite voziček

1: Vedno odstranite podaljšek košarice pri košarici ali varnostno držalo pri športnem delu.

POZOR: Bodite pozorni, da ste odstranili podaljšek, saj v nasprotnem primeru poškodujete voziček.

2: Kadar zlagate voziček postavite hrbtišče vedno v vodoravno pozicijo!

POZOR: Če hrbtišča ne boste posatvili v vodoraven položaj boste poškodovali voziček.

3: Oba gumbka povlecite vedno hkrati k sebi!



Športni del

1: Namestite varnostno držalo

Na sprednjem delu vozička pritisnite oba gumbka hkrati in namestite varnostno držalo. Če želite sneti pritisnite na gumbka in povlecite.



2: Nastavite hrbtišče na željeno pozicijo

Nastavitev nožnega dela

Pritisnite oba gumbka hkrati in nastavite položaj nožnega dela, navzdol in navzgor.



Navodila za nego vozička

Nikoli ne zibati vozičke prečno, izogibajte se neravnim terenom in ne uporabljajte vozička po stopnicah. Preglejte namščene vijake na okvirju za sigurno vožnjo. Osi za kolesa je potrebno skrbno negovati in jih zaščititi s primernim oljem.

POZOR

- **nikoli ne puščajte vozička na hribu**
- **ne uporabljajte posteljnega vložka debelejšega od 8 mm.**
 - **ne uporabljajte in nameščajte delov, ki niso primerni za ta voziček**

Svetujemo

- ne vozite po stopnicah, če se otrok nahaja v vozičku.
- ko spuščate voziček iz pločnika, držite z ročajem voziček na isti višini spredaj in zadaj. Tako ne boste vznemirjali otroka..
- vse dele, ki so snemljivi lahko operete z mehko gobico in nežnim milom.
- ne puščajte vozička na soncu.
- zaščitite voziček pred dežjem in uporabljajte dežno pokrivalo!

lux4kids Slovenija vam želi veliko veselja z otrokom in našim vozičkom

www.lux4kids.si