

lux4kids Freestyle

Navodila za uporabo

Sestava: Ročaj vozička povlecite navzgor dokler okvir ne zaskoči.

Zložitev okvirja: Hkrati povlecite oba plastična dela na okvirju k sebi, nato počasi zložite voziček.

Pomembno:

Da ne poškodujete blaga, je potrebno preden zložite voziček postaviti hrbtni del postaviti v vodoraven položaj. Umakniti je potrebno varnostni zatič rdeče barve. Ne zalagati vozička, ko imate nameščeno košarico. Sprednja kolesa naj bodo sneta, preden zložite voziček!





Namestitev koles

Slika.1 Zadnja kolesa namestite na os in pri tem držite kovinsko varnostno držalo na kolesu. Ko so kolesa pravilno nameščena lahko spustite varnostno držalo. Preverite, če so kolesa nameščena pravilno!



Slika.2 Sprednja kolesa samo potisnite v vodila, ko zaslišite klik so se le ta zaskočila. Potrebno je paziti na položaj kolesa, ki ga vstavljate. Plastičen del za fiskiranje naj kaže naprej, drugače kolesa nebo možno vstaviti!

Slika.3 Blokado za kolesa pritisnite navzdol, če želite blokirati kolesa tako, da se ne



bodo vrtela! Povlecite blokado ponovno navzgor, če želite voziti z vrtljivimi kolesi.



Pomembno: Kolesa naj bodo vedno čista! Ležaje vedno negujte s primernim oljem.

Namestitev košarice za novorojenčka

Slika.1, Slika.2 V košarici povlecite kovinska dela proti robu košarice. Tako se bo košarica dvignila in dobila svojo obliko.



Slika.3 Pritisnite oba gumbka hkrati, če želite nastavljati pozicijo strehice.



Slika.4 , Slika.5 Položite blago namenjeno košarici v košarico. Blago napnite in povlecite preko roba košarice.



Slka.6,Slika.7 Povežite košarico s strehico. In po želji uporabite pokrivalo za nogice.



Slika.8 , Slika.9 Košarico namestite na okvir v posebna vodila. In pritisnite dokler ne zaskoči.



Slika.10 , Slika.11 Če želite sneti košarico povlecite dva plastična gumbka navzdol (na vsaki strani 2). Sedaj lahko snamete košarico.





Pomembno: Pred uporabo košarice pozorno preglejte, če ste pravilno namestili in, če so zaklopke res zaskočile!

Uporaba športnega dela

Slika.1 Namestite sedež tako, da vsi kovinski deli zaskočijo.

Slika.2 Potisnite sedež navzdol, tako da kovinska palica zaskoči.



Slika.3 , Slika.4 Športni del se zlahka sname, ko pritisnete gumbka rdeče barve.





Slika.5 , Slika.6 Odvijte vijaka na notranji strani ročice in pritrdite blago na okvir.





Uporaba strehice

Slika.1 Pritisnite na plastična dela in namestite na okvir.



Slika.2 , Slika.3 Potisnite zgornji del strehice navzdol.





**Želimo vam veliko veselja in lepih trenutkov!
ekipa lux4kids**