

# lux4kids Freestyle

## Navodila za uporabo

**Sestava:** Ročaj vozička povlecite navzgor dokler okvir ne zaskoči.

**Zložitev okvirja:** Hkrati povlecite oba plastična dela na okvirju k sebi, nato počasi zložite voziček.

**Pomembno:**

Da ne poškodujete blaga, je potrebno preden zložite voziček postaviti hrbtni del postaviti v vodoraven položaj. Umakniti je potrebno varnostni zatič rdeče barve. Ne zalagati vozička, ko imate nameščeno košarico. Sprednja kolesa naj bodo sneta, preden zložite voziček!





## Namestitev koles

**Slika.1** Zadnja kolesa namestite na os in pri tem držite kovinsko varnostno držalo na kolesu. Ko so kolesa pravilno nameščena lahko spustite varnostno držalo. Preverite, če so kolesa nameščena pravilno!



**Slika.2** Sprednja kolesa samo potisnite v vodila, ko zaslišite klik so se le ta zaskočila. Potrebno je paziti na položaj kolesa, ki ga vstavljate. Plastičen del za fiskiranje naj kaže naprej, drugače kolesa nebo možno vstaviti!

**Slika.3** Blokado za kolesa pritisnite navzdol, če želite blokirati kolesa tako, da se ne



bodo vrtela! Povlecite blokado ponovno navzgor, če želite voziti z vrtljivimi kolesi.



**Pomembno: Kolesa naj bodo vedno čista! Ležaje vedno negujte s primernim oljem.**

### **Namestitev košarice za novorojenčka**

**Slika.1, Slika.2 V košarici povlecite kovinska dela proti robu košarice. Tako se bo košarica dvignila in dobila svojo obliko.**



**Slika.3 Pritisnite oba gumbka hkrati, če želite nastavljati pozicijo strehice.**



**Slika.4 , Slika.5 Položite blago namenjeno košarici v košarico. Blago napnite in povlecite preko roba košarice.**



**Slka.6,Slika.7 Povežite košarico s strehico. In po želji uporabite pokrivalo za nogice.**





**Slika.8 , Slika.9 Košarico namestite na okvir v posebna vodila. In pritisnite dokler ne zaskoči.**



**Slika.10 , Slika.11 Če želite sneti košarico povlecite dva plastična gumbka navzdol (na vsaki strani 2). Sedaj lahko snamete košarico.**







**Pomembno: Pred uporabo košarice pozorno preglejte, če ste pravilno namestili in, če so zaklopke res zaskočile!**

## **Uporaba športnega dela**

**Slika.1** Namestite sedež tako, da vsi kovinski deli zaskočijo.

**Slika.2** Potisnite sedež navzdol, tako da kovinska palica zaskoči.



**Slika.3 , Slika.4 Športni del se zlahka sname, ko pritisnete gumbka rdeče barve.**





**Slika.5 , Slika.6 Odvijte vijaka na notranji strani ročice in pritrdite blago na okvir.**





## Uporaba strehice

**Slika.1 Pritisnite na plastična dela in namestite na okvir.**



**Slika.2 , Slika.3 Potisnite zgornji del strehice navzdol.**







**Želimo vam veliko veselja in lepih trenutkov!  
ekipa lux4kids**