

Navodila za sestavo Q7

Sestava

Obe drsni stranici je potrebno povleci navzgor dokler ne zaskočita.

Kako zložiti voziček: Na stranicah potegnite navzgor oba ročaja hkrati! Pri tem pazite, da ste umaknili varovalo. Nato zložite voziček.

Priporočila:

V primeru, ko želite zložiti športni del vozička, postavite hrbtno naslonjalo v vodoraven položaj in odstranite varovalo! Pri uporabi košarice je potrebno le to odstraniti, če želite voziček zložiti!

PAKET VSEBUJE



Sestava okvirja

1. Potegnite ročaj navzgor dokler ta ne zaskoči.



- 2. Pritisnite gumb na zadnjih kolesih, namestite kolo na os in gumb spustite šele, ko se kolo zaskoči. V primeru, da ne gre kolo do konca in se ne zaskoči, sporstite zavoro. Pred uporabo še enkrat preverite ali so kolesa nameščena pravilno.**
- 3. Sprednja kolesa namestite z osjo v pripadajoče luknje, če jih želite sneti pritisnite kovinski del navznoter in snamite kolo.**



Vaš voziček izgleda sedaj tako.



Vrtljiva kolesa



Sprednja kolesa lahko blokirate tako, da se peljejo samo ravno. Sprednjo blokado pritisnite navzdol v primeru, da želite nevtljiva kolesa. Blokado dvignite navzgor, da se kolesa ponovno vrtijo.

POZOR: Gume in platišča morajo biti vedno čista. Po uporabi jih vestno očistite. Os in kovinske dele negujte z oljem za nego kovine!

Uporaba košarice - montaža

Slika.1, Slika.2 Košarico za novorojenčka potegnite narazen. Nato kovinska dela povlecite narazen, da se zaskoči v držalo.



Povlecite pregrinjalo preko roba.



Strehica: za prilagajanje strehice košarice pritisnite oba gumbka hkrati in šele nato prilahajajte nakoln strehice.



(okrogel gumb pritisnite navzdol, nato povlecite ročaj)



Nato položite košarico v v okvir, najprej v vodila kjer ni rdečih varoval!



**Nato potisnite košarico v vodila, kjer so sponke rdeče barve dokler le ta ne
Pomembno: Die Verriegelung muß so eingestellt sein, dass Sie greifen kann!**



Če želite košarico sneti iz okvirja, potisnite rdeč gumbek navzdol in povlecite rdeč plastičen del k sebi. Sedaj lahko snamete košarico.



Nasvet: pomagajte si s kolenom in potisnite košarico navzgor, tako boste lažje sneli košarico.



Pomembno: Pred uporabo košarice preverite, da so vse zaklopke pravilno zaskočile!

Sestava športnega dela



Postavite športni del tako, da bosta oba kovinska delčka na okvirju v paralelnem položaju. Nato položite del okvirja v plastično varnostno držalo.



Z gumbkoma nastavite željen položaj strehice.



Namestite varnostni ročaj



Z gumbkoma nastavite željen položaj nožnega dela

Če želite nastavljeni položaj dela za nogice, pritisnite oba gumbka hkrati, saj lahko v nasprotnem primeru pride do poškodb.



Nastavitev položaja hrbtnega dela

Povlecite kovinski del navzgor in prilagodite pozicijo hrbtnega dela.
Možne so tri stopnje.



Če želite sneti športni del storite enako kot ste storili pri košarici!

Namestitev lupinice

Slika.1 Najprej je potrebno namestiti adapterja. Adapterja je možno namestiti le v eni smeri (slika).



Za primerjavo je spodaj slika, ki prikazuje kako NE nameščati!

Če želite lupinico sneti iz okvirja vključno z adapterji, storite enako kot pri košarici in športnemu delu.

Demontaža lupinice iz adapterjev

Povlecite oba plastična ročaja na lupinici hkrati in lupinica se bo snela!



Če pritisnete oba rdeča gumba na lupinici hkrati, lahko nastavljate pozicijo strehice.



Zložitev okvirja

Povlecite oba plastična dela z luknjo hkrati. (Slika 1)



Nato potisnite rdeč varnostni del na stran in tako lahko sestavite okvir.



Upravljanje s kolesi

Če želite sneti sprednja kolesa, potisnite majhen kovinski del navznoter. Kovinski del se nahaja na vrhu, takoj pod delom za fiksiranje kolesa. Ko imate pritisnjeno rahlo povlecite kolo navzven.



Zadnja kolesa snamete tako, da pritisnete gumb na sredini kolesa in rahlo povlecete.

Želimo vam veliko veselja z vozičkom in vašim malčkom.

Ekipa lux4kids